



锡沉降剂

ISSUED: 2016/12/1

REV DAT: -----

一. 产品特性

本品为四价锡沉淀剂。主要用于电镀锡缸中四价锡的沉降处理,使用此款产品可以让已经十分混浊的镀锡药水中四价锡被完全清除,有效的延长镀锡药水的使用寿命。

本品为两剂型, 沉降剂与处理剂相互协调使用

二. 操作条件/使用方法

- 1、 取锡缸工作液 1 升于 2 升的烧杯中;
- 2、 加入 5 毫升/升的沉降剂, 用玻璃棒搅拌 10 分钟左右, 观察有无颗粒状沉淀物产生。
如有: 可进行下一步操作
如无: 则继续按 2 毫升/升的添加量断续添加搅拌, 直至出现沉淀, 记录下所用沉降剂的数值
- 3、 出现沉淀后等药水继续反应 2 小时左右。
- 4、 用移液管取处理剂缓慢的加入, 并搅拌 (缓慢搅拌)。待药水出现团状沉淀物, 与药水分离下沉时停止添加。并记录好添加值。
- 5、 将实验的数值记录好后, 按照此数据对大槽进行处理 (手法与 2. 3 步骤相同)
- 6、 处理好后将上层清液分离出来, 进行分析调整后即可生产。
- 7、 在一周以内要勤换过滤芯, 以防止堵塞过滤机。

注: 因每个电镀槽中四价锡含量有所不同, 所以没有固定添加值, 每次处理需做实验确认。

三、 产品包装

锡沉降剂 25 升/桶 锡处理剂 25 升/桶

声明: 此说明书中所有关于本公司产品的建议及参数, 是以本公司信赖的实验与资料为标准。因业界同仁设备及实际操作的各异性, 故本公司不保证及不负任何可能相关之不良后果。此说明书内所有的资料也不用作侵犯版权的证据。